

# Montageanleitung

Spannrahmen SP1/3 Montage: starre Winkellaschen

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



## Zur Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand. Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug	Vertikalschnitt
 RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk. Winkellasche 13 24 6x.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 22 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.20 2 Stk.	 TX10 Schraubendreher	

  

Horizontalschnitt

### 1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche, unten kurze und oben lange, mit den mitgelieferten RK 2,9x6,5 Schrauben anschrauben.

Ab Winkellasche Länge 22mm, Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

### 2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, vor dem Fensterrahmen, leicht nach innen gekippt.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig zum Blendrahmen heranziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

**! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Fensterrahmen voll eingreifen!**